Toujours connecté !

elero
Sun Shading Solutions Nice

Significations LED

des émetteurs ProLine 2

Couleur & Fréquences	Significations
Orange (2 Hz)	Canal est encore vide (ni bidi, ni uni)
Orange (20 Hz) clignotant	Canal est en mode de programmation ***bidi*** (min. un récepteur est en mode de programmation)
Orange et après **vert**	Canal est programmé ***bidi*** et le signal est bien reçu par le récepteur
Orange et après **rouge**	Canal est programmé ***bidi*** et le signal n'est pas reçu par au moins un récepteur
Rouge et après **vert**	Canal est programmé ***bidi*** et le signal est bien reçu par le récepteur en plus les batteries sont faibles
Rouge et après **rouge**	Canal est programmé ***bidi*** et le signal n'est pas reçu par au moins un récepteur, en plus les batteries sont faibles
Vert	Canal est programmé ***uni***
Orange et **vert** en alternance, après **rouge**	Canal (émetteur) est supprimé
Rouge clignotant	Batteries faibles

www.elero.fr

ProLine 2

Programmation en bidirectionnel

Fonction	Combinaison des touches	Procédure	Condition
Lancer le mode de pré-programmation durée: 5 min.	Interrompre l'alimentation brièvement: Fusible off / on		
	▲ + ▼ + ●P	**env. 3 Sec.**	Emetteur déjà programmé
	▲ + ● + ▼ + ●P	**env. 6 Sec.** –> LED s'allume rouge	Emetteur déjà programmé ici il s'agit d'un effacement total
Lancer le mode de programmation env. 2 min.	●P	**env. 1 Sec.** LED s'allume orange	Récepteur est en mode préprogrammation
Stopper le mode de pré-programmation	●	**env. 6 Sec.** –> LED s'allume orange	Emetteur a lancé le mode de programmation
Stopper le mode de programmation	●	Appuyer	Emetteur déjà programmé
Lancer le mode de pré-programmation synchro durée: 5 min.*	▼ + ●P	**env. 3 Sec.** –> LED s'allume orange	Emetteur déjà programmé
Lancer le mode de programmation env. 2 min.*	●P	**env. 1 Sec.** –> LED s'allume orange	Récepteur est en mode préprogrammation
Programmer un émetteur	▲ + ▼	Direct (< 1 Sec.) après une montée appuyer la **touche montée** et de même après une descente en cas de programmation réussite le récepteur s'arrête	Récepteur reste en mouvement montée descente env. 2 min. ou jusqu'à la fin de programmation
Suppression individuel d'un émetteur	●P + ●	**env. 6 Sec.** s'allume rouge	Emetteur déjà programmé
Suppression general de tous les émetteurs et du récepteur	▲ + ● + ▼ + ●P	**env. 6 Sec.** s'allume rouge	Emetteur déjà programmé
Programmer une position intermediaire dans le récepteur	▼ + ●	Appuyer la **touche descente** jusqu'à la position souhaitée et simultanément appuyer aussi sur **Stop**	Emetteur déjà programmé
Supprimer la position intermédiaire	● + ▼	**env. 3 Sec.** –> LED s´éteint	Emetteur déjà programmé
Approche à la position intermédiaire	2x ▼	Appuyer 2x rapidement la touche **descente**	Position intermédiaire déjà programmée
Programmer une position de ventilation dans le récepteur	▲ + ●	Appuyer la **touche montée** jusqu'à la position souhaitée et simultanément appuyer aussi sur **Stop**	Emetteur déjà programmé
Supprimer la position de ventilation	● + ▲	**env. 3 Sec.** –> LED s´éteint	Emetteur déjà programmé
Approche à la position virage	2x ▲	Appuyer 2x rapidement la touche **montée**	Position virage déjà programmée

*** Á partir de 06/2005 les récepteurs effectuent un mouvement de montée descente synchronisé et ainsi la programmation simultanée de plusieurs récepteurs est faisable.**

Définition des touches exemple LumeroTel 2

www.elero.fr

© elero. FR-13 601.0801-0622. Sous réserve de modifications.